









配置 ZW3D 许可 [CAD]

GEMO ZW3D CAD软件。这些许可证被称为浮动网络许可证。这意味着使用该软件的每个人都与所有其他用户共享许可证。我们可以有比许可证更多的安装，但同时打开的程序数量只能和我们许可证的数量一样

ZW3D软件时，你会被要求设置许可证。

中望3D
中望3D™
高性价比的CAD/CAM一体化解决方案
1
2
下一步
关闭
广州中望龙腾软件股份有限公司1998-2020版权所有
加载授权...

○ **许可管理器**
若已购买本产品并获得激活号，请选择本项进行产品激活操作。

○ **试用产品**
本产品提供30天试用期，30天后打开、打印、保存和文件输入输出操作会受到相应限制。（试用许可已过期或损坏）

- “licensemmanager” [1]
- “OK” [2]

中望3D 2020 许可证管理
单机授权
操作
版本
过期时间
许可状态
许可技术
激活
浮动授权
操作
版本
服务器名称
端口
许可技术
添加
3
关闭
应用
确定

中望3D 2020 许可证管理
服务器类型
4
软加密
硬加密
软加密网络版配置
5
取消
上一步
下一步
6

服务器：DEKRMG02　端口：

服务器：填写许可服务器的机器主机或IP地址

端口：指定许可服务器的端口，绝大多数情况下，无需填写，保持为空即可

中望3D 2020 许可证管理
软加密网络版配置
主模块
其它模块
取消
上一步
完成
7

● ZW3D_BASE_MODULES
☑ ZW3D_ADVANCED_MODELING
☑ ZW3D_DIRECT_OPEN
☑ ZW3D_ZWMOLD
☑ ZW3D_SHEET_METAL
☑ ZW3D_POINT_CLOUD
☑ ZW3D_WELDING
☑ ZW3D_ELECTRODE

中望3D 2020 许可证管理
单机授权
浮动授权
激活
添加
消息提示
确定
8
借用 删除
软加密
关闭
应用
确定

应用的授权已改变，请重新启动ZW3D。

- “ADD” [3]
- “Soft Key” [4]
- “DEKRM302” “port” [5]
- “Next step” [6]
- “Finish” [7]

ZW3D_ZWMOLD ZW3D_ELECTRODE ZW3D

- “Ok” [8]

ZW3D

Revision #4
Created 10 May 2023 11:27:21 by Admin
Updated 13 June 2023 09:19:26 by Admin